

## **Gebruiksaanwijzing BEAMER**

**Projecteert grootbeeld tot 5 meter breed. Gebruik:**

**Plaats de beamer op een stevige ondergrond een paar meter voor het projectiescherm of de wand waarop geprojecteerd gaat worden (scherm is niet meegeleverd). Plaats laptop, dvd- of videospeler in de nabijheid van de beamer.**

**Met behulp van de meegeleverde monitorkabel kan een laptop, met de meegeleverde videokabel kan een dvd- of videospeler worden aangesloten. Sluit met het meegeleverde netsnoer vervolgens de beamer aan op het stroomnet en sluit ook de afspeelapparatuur aan op een wandcontactdoos.**

**Schakel achtereenvolgens de afspeelapparatuur en de beamer in (ON)**

**De beamer zal na het opwarmen van de lamp automatisch het juiste inputkanaal herkennen en het beeld projecteren. Mocht dit niet gebeuren dan kan met de knop INPUT geschakeld worden tussen de kanalen (input 1 > computer, input 2 > S-video, input 3 > video (dvd))**

**Met beide instellingen rond de lens kan zowel het beeldformaat als de scherpstelling worden geregeld. Voor speciale functies is de afstandsbediening meegeleverd.**

**Voor het uitschakelen van de beamer dient u 2 x op de knop STANDBY te drukken. De lamp gaat nu uit en de ventilator blijft draaien. Het netsnoer dient u pas uit te nemen als de ventilator stopt met blazen, dit om de hete lamp af te laten koelen.**