



### Vervoer en plaatsing:

- De kast altijd rechtop vervoeren.
- Na plaatsing minimaal 8 uur laten staan voordat u de kast aansluit.
- De kast bij voorkeur op een niet te zonnige of warme plaats zetten.
- Ook het plaatsen in vochtige, slecht geventileerde ruimtes is niet aanbevolen.
- De vloer dient vlak en waterpas te zijn, d.m.v. de voorste stelvoeten kan de kast uitgelijnd worden.
- De kast kan met de achterzijde tegen de muur geplaatst worden, het rooster in het bovenblad moet echter altijd vrij blijven. Dit is zéér belangrijk voor het goed functioneren van het koelaggregaat.
- Het is aan te raden om bij in gebruik name de koelkast inwendig schoon te maken.

### Temperatuur regeling:

- Stand 1 = kleinste koelvermogen
- Stand 7 = grootste koelvermogen
- Bij UGK stand 5 grootste koelvermogen

**Na gebruik schoonmaken en goed droogwrijven. Roosters dienen ook gereinigd te worden.**