



Gebruiksaanwijzing:

Plaats de karaoke set apparatuur en verwijder de deksel(s) van de flightcase. Verbind beide Multi kabels met speakers(AC220 en LINE IN) en de achterzijde van de karaoke-speler(LINKS en RECHTS). Sluit de scartkabel en het netsnoer aan op de monitor. Sluit de beide microfoons aan op de microfooningang op de voorzijde. Tot slot kan de karaokespeler aangesloten worden op netstroom.

Zet achtereenvolgens aan: karaoke-speler(POWER, voorzijde links), monitor(onder rechts) en beide speakers (POWER). Op de monitor verschijnt een openings scherm van de karaokespeler. Plaats een DVD en wacht tot het menu verschijnt. De bediening kan zowel met de afstandsbediening als op de speler worden geregeld.

Bepaal het basisvolume op de speakers samen met het volume van de afstandsbediening en de beide microfoons.

Met de knop AUDIO op de afstandsbediening kunnen (de eventueel op de DVD beschikbare) verschillende geluidskanalen worden weergegeven (met/zonder zang).

Met de knop ECHO op de speler kan op de zangkanalen een galm worden toegevoegd.