



MATERIAALSERVICE

EASY UP/Party Tent

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en kijk ook naar het filmpje voor opzetten en demontage.

- 1) De Easy Up /Party Tent **MOET** worden verankerd met de scheerlijnen en grondpinnen die bijgeleverd worden. De persoon die de Easy Up tent plaatst is hiervoor verantwoordelijk.
- 2) De Easy Up/ Party Tent heeft een solide constructie maar is niet bestand tegen harde wind, code geel voor regen en sneeuw.
- 3) Bij MONTAGE en DEMONTAGE bestaat het risico van inklemmen aan de hoekverbindingen. Houdt er rekening mee dat door het ontwerp van deze vouwtent hoge krachten worden uitgeoefend op de hoekverbindingen die worden opgeheven wanneer je bij het demonteren op de vergrendelingsknop drukt.
- 4) Plaats de Easy Up tent op een vlakke ondergrond.
- 5) LET OP dat het product geheel uit elkaar geschoven is en vastgemaakt is met scheerlijnen voordat u het product in gebruik neemt.
- 6) Waterzakken die gevormd worden moeten onmiddellijk gelegegd worden.
- 7) **GEEN OPEN VUUR, BARBECUE, TERRAS VERWARMER** in of vlak bij de tent.

DEMONTAGE

- a) Haal de zijwanden van de tent af
- b) Trek vervolgens de haringen van de scheerlijnen uit de grond
- c) Druk de slotbouten in/Trek aan de pull-ring van de telescopische poten om de poter in elkaar te kunnen schuiven
- d) Druk de slotbouten in/ trek aan de pull-ring van de hoekverbinders om de hoekverbinders naar beneden te kunnen duwen.
- e) **VOORZICHTING:** het kan klemmen dus met beleid!
- f) Maak de haak-en-lus bevestigingen van het dak los, duw het frame nu en een stuk in elkaar en verwijder het dak
- g) Duw de tegen over elkaar liggende hoeken van het frame nu **LAMNGZAAM** en **VOORZICHTIG** tegen elkaar.
- h) Verpak het artikel droog en schoon in de transporttas.



MATERIAALSERVICE