

Gebruiksaanwijzing koffiezetapparaat 1 kan per keer.

Benodigdheden

- Koffiezetapparaat
 - Korf Filter
 - Gemalen koffie
 - Water
 - Schone koffiekan
-

Stap 1: Voorbereiding

1. Zet het apparaat op een vlakke ondergrond.
 2. Sluit de koffiezetmachine aan op een stopcontact met randaarde.
 3. Controleer of de koffiekan schoon is.
 4. Vul het waterreservoir met de juiste hoeveelheid water voor **1 kan**
-

Stap 2: Filter en koffie

1. Plaats een koffiefilter in de filterhouder. Advies maak even de houder vochtig zodat de koffiefilter goed in de houder “plakt” en niet dicht kan klappen.
 2. Voeg de juiste hoeveelheid gemalen koffie toe:
 - Richtlijn: **1 volle maatlepel (ca. 7–8 g) per kopje**, afhankelijk van het aantal kopjes in de kan. Een koffiekopje voor een volle kan is soms eenvoudiger.
-

Stap 3: Koffiezetten

1. Plaats de lege kan onder de koffie-uitloop.
 2. Zet het apparaat aan via de hoofdschakelaar of startknop.
 3. Laat het apparaat het hete water door de koffie laten lopen.
-

Stap 4: Tijdens het zetten

- Zorg dat de koffiekan correct onder de uitloop staat.

- Haal de kan niet weg voordat het zetten volledig is afgerond.
-

Stap 5: Serveren

1. Haal de kan voorzichtig uit het apparaat.
 2. Zet de kan op het warmhoudplaatje boven op de koffiezetmachine of in een warmhouder om de koffie warm te houden.
 3. Serveer direct voor de beste smaak.
-

Stap 6: Schoonmaken

1. Verwijder en gooi het gebruikte filter met koffiedik weg.
2. Spoel de kan uit met warm water.
3. Maak de filterhouder en uitloop schoon met een vochtige doek.
4. Vul het waterreservoir alleen met schoon water.