

## Gebruiksaanwijzing/opbouw POPCORN MACHINE

### Benodigdheden

- Smalle aluminium beker (voor mais, kan ook plastic zijn).
- Kleine aluminium beker (voor mais, kan ook plastic zijn).
- Spatel (dient u zelf te verzorgen).
- Popcornschep.
- Sla olie (dient u zelf te verzorgen).
- Vrije groep 16 amp. 230 volt (zorg voor een dikke verleng kabel van 2,5 kwadraat met een lengte van maximaal 15 meter).

### Belangrijk

Stroom moet echt goed zijn, dus echt een vrije groep 16 amp. Van 230 Volt. En verleng kabel van maximaal 15 meter van 2,5 kwadraat met randaarde.

### Popcorn maken

Stap 1. Zet alle schakelaars op "off" en stop de stekker in het stopcontact.

Stap 2. Zet de knop van light (lamp) op "on".

Stap 3. Zet de knop van popperheat/kettelhat op "on" (controlelamp gaat branden).

Ketel 15 á 20 minuten warm laten worden.

Stap 4. Zet de motor op "on" (popcornmixer gaat draaien).

Stap 5. Haal de deksel van de pan en hang dit boven in het haakje (indien haakje aanwezig is).

Stap 6. Vul de pan met  $\frac{3}{4}$  beker popcorn (smalle beker).

Stap 7. Voeg onmiddellijk  $\frac{1}{4}$  cup olie (slaolie) toe en  $\frac{1}{4}$  beker popcornsuiker (smalle beker). De popcorn wordt nu gepoft.

Tijdens het poppen deurtjes OPEN.

Stap 8. Als het geknetter ophoud is de popcorn klaar.

Stap 9. Houd de pan schuin en de popcorn valt op de warmhoudplaat.

Stap 10. Maak de pan leeg met een houtenspatel en u kunt weer opnieuw beginnen.

### Belangrijk

Laat de pan niet verwarmen wanneer u geen popcorn poft en klop de pan niet leeg. Dus indien u niet doorgaat: motor uit, heater uit.

### Schoonmaken

De pan kan schoongemaakt worden met een vochtige zachte doek, terwijl alles nog warm is. Het is van belang om dit regelmatig te doen, om inbranden te voorkomen.



### Waarschuwing

- Pan en verwarmingskast nooit onderdompelen in water, dit beschadigt de elektrische elementen.
- Nooit staalwol of dergelijke gebruiken, dit geeft krassen in de nikkel laag.

### Storing

Indien het pannetje te lang warm wordt gehouden zonder poppen, dan kan het losse gewichtje onder in de pan wat op het roerstaafje rust vastlopen.

Dit is te verhelpen door het pannetje eruit te halen en het gewichtje vrij te maken van vaste aangekoekte resten

Eventueel met warm water.

### Belangrijk

**GEEN WATER OP ELEKTRISCHE DELEN MAAR ALLEEN IN HET PANNETJE.** Plaats het spelbord van de attractie in de steunen, hang de bel in de buik van de voetballer. De speler mag nu van een vooraf bepaalde afstand de bal proberen door te gaten te schieten of te gooien. Elke speler mag 3 keer proberen. De punten staan op het bord aangegeven. Laat je de bel rinkelen dan krijg je 5 punten extra.

Kan natuurlijk ook bij/voor andere sporten gebruikt worden zoals handbal, volleybal etc.