



Gebruiksaanwijzing Mobiele geluid set op accu:

Gebruik:

Om de mobiele spraakset van 2 speakers te voorzien dient de meegeleverde audiokabel (10 meter) op de slave-speaker in de ACTIVE BUS IN te worden aangesloten. Op de hoofdspeaker dient de kabel op de OUTPUT te worden aangesloten. Hier dient ook de naastgelegen schakelaar op MASTER te worden ingesteld, zodat de bediening van beide speakers via deze set zal gebeuren.

Na het aansluiten dient eerst het volume ingesteld te worden op de MASTER speaker, daarna kan de SLAVE speaker worden ingeregeld. Tijdens het gebruik kan dan worden volstaan met bijregelen van beide speakers via de volumeregeling op de MASTER speaker.

Met een volle accu kan ongeveer 6 uur van de set gebruik gemaakt worden. Op netstroom levert de set meer vermogen dan bij gebruik op de accu. De POWER-schakelaar heeft geen functie als de speaker als SLAVE wordt gebruikt.