



Gebruiksaanwijzing / Krachtstroom verdeelkast:

Plaats de verdeelkast (krachtstroom verdeler) op een veilige stabiele ondergrond. Indien meerdere verdeelkasten worden gebruikt kunt u deze stapelen. De voeding / aansluiting is een CEE krachtstopcontact 17 A 5 polig of een verlengkabel (vrouwtje) CEE krachtstroomstekker.

Uit de verdeelkast is de verdeling 2 x 16 AMP. En 5 x 230 Volt.

Let wel op de maximale belasting.

Tip; merk de kabels welke naar de verdeelkast lopen. Bijvoorbeeld kabel 1 = suikerspin en 230 Volt, Kabel 2 is blower (luchtpomp) luchtkussen etc. Kabel 1 kracht is draaimolen.

Wij verhuren ook verlengkabels, krachtstroomkabels e.d.

Advies nodig? Neem tel. contact op.