

Easy Up tent 4 x 8 mrt.

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door en bekijk stap voor stap de afbeeldingen. Om de tent op te zetten heeft u minimaal 4 personen nodig.

Let op.

De tent moet worden verankerd met de scheerlijnen en grondpinnen die in het pakket zitten. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Bij windkracht 5 moet de tent met storm set (spanbanden van voldoende dikte over de tent met pinnen welke de grond in kunnen van 75 cm of meer. En dit om de 2 mrt. dus totaal minimaal 4 stuks) storm bevestigingsmateriaal wordt niet bijgeleverd. Is als extra te huur. Bij het niet voorhanden hebben van storm materiaal moet de tent afgebroken worden bij windkracht 5. De tent moet ook bij he hebben van stormmateriaal afgebroken worden bij windkracht 6 of meer.

Regen.

De tent is waterdicht. Bij heftige regenval kunnen zo genaamde waterzakken ontstaan. U dient deze door met een bezem langs de onderzijde met grote regelmaat te verwijderen. De kap van de tent kan beschadigen bij waterzakken.

Wind

Zorg er bij lichte wind voor dat de open zijde van de wind in de windluwte liggen. Als de zijwanden worden aangebracht, neemt de gevoeligheid voor wind toe.

Bij montage en demontage bestaat het risico op inklemmen aan de hoekverbindingen. Houd er rekening mee dat door het ontwerp van de VOUWTENT hoge krachten worden uitgeoefend op de hoekverbindingen die krachten worden opgeheven wanneer je bij het demonteren op de vergrendelingsknop drukt.

De hoogte per poot is verstelbaar doch moet de tent op een vlakke ondergrond geplaatst worden.

In gebruik nemen

Let erop dat het product geheel uit elkaar geschoven is en vastgemaakt is met scheerlijnen voordat u het product in gebruik neemt.

Vuur

Geen openvuur of terras-verwarmer of barbecue in of vlakbij de tent. (Brandgevaar en geur)

Handleiding voor demontage.

- 1) Haal de zijwanden van de tent af.
- 2) Trek vervolgens de haringen van de scheerlijnen uit de grond
- 3) Druk de slotbouten in/Trek aan de pull-ring van de telescopische poten om de poten in elkaar te kunnen schuiven
- 4) Druk de slotbouten in/trek aan de pull-ring van de hoekverbinders om de hoekverbinders naar beneden te kunnen duwen.

- 5) *VOORZICHTIG*: het kan klemmen
- 6) Maak de haak-en-lus bevestigingen van het dak los, duw het frame nu een stuk in elkaar en verwijder het dak.
- 7) Duw de tegen over elkaar liggende hoeken van het frame nu langzaam en voorzichtig tegen elkaar.
- 8) Verpakt het artikel weer in de transporttas.