



Gebruiksaanwijzing / Skippyslang maximaal 4 personen:

OPBOUW :

Begin met de skippyslang uit te leggen en verwijder de buitendop. Onder de buitendop zit een binnendop; ook deze verwijderen. De handblower aanzetten en het uitblaasstuk van de blower op de opening plaatsen. Oppompen tot Skippyslang voor het grootste gedeelte gevuld is. Plaats vervolgens de binnen dop en blaas de Skippyslang verder vol. Dan de buitendop weer plaatsen en de Skippyslang is gereed voor gebruik. Als je de Skippyslang weer leeg wilt laten lopen eerst de buitendop verwijderen en dan de binnendop. Als de Skippyslang leeg is doppen weer monteren.

Begin van het spel:

Controleer het parcours op scherpe voorwerpen (Skippyslang kan hierdoor lek worden of beschadigen). Parcours dient bij voorkeur gras te zijn of fijn zand. Geen stenen- of asfalt ondergrond. Het uitgezette parcours kan een rechte baan zijn maar u kunt om het moeilijk te maken pionnen (ook die verhuren wij) plaatsen waar de deelnemers omheen moeten slalommen. Bij een zeskamp en u laat twee teams tegen tegelijk tegen elkaar strijden, dan kunt u met een stopwatch de tijd vastleggen. Het voortuitkomen is moeilijker dan je denkt want er moet tegelijk door de deelnemers gesprongen worden. Tip: de voorste deelnemer roept bijvoorbeeld 1, 2, 3 jump.