

# Gebruiksaanwijzing Hindernisbaan/ Survivalbaan art. 010045

## Certificaat van goedkeuring 230/56 2001-036-42

BIJ OPHALEN OF BEZORGEN KRIJGT U NOG UITLEG. DEZE UITLEG EN INSTRUCTIE DUURT MINIMAAL 10 MIN. HOUDT HIERMEE REKENING BIJ OPHALEN EN BEZORGEN.

### Opzetten

Uiteraard leest u eerst voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door. Voorts adviseren wij u ook om nogmaals de instructiefilmpjes te bekijken. Tijdens de opbouw (tot moment van vastzetten met grondpinnen of ballast) mogen er geen personen op de attractie zijn. Ook bij afbouw mogen er geen personen op de attractie zijn.

#### **Stap 1:**

Meet de ruimte waar u de attractie (17 x 5 mtr. en hou rekening met de vrije ruimte van minimaal 4 mtr. Rondom de attractie) wilt plaatsen en controleer of daar de attractie past. Maak de ondergrond schoon en vrij van scherpe voorwerpen. Vergeet ook niet de inloop van de attractie ook vrij te maken van glas, stenen e.d.

*Let op:* de attractie niet plaatsen op hoogteverschillen (maximaal op een helling met een hoek niet scherper dan 5%) en er moet minimaal 4 meter vrije ruimte rondom zijn.

Er mag zich geen open vuur of andere warmtebron in de buurt van het luchtkussen bevinden. De blower/luchtpomp moet minimaal een ruimte hebben van 1,8 meter (de inblaassluis + blower).

Indien de attractie toch niet past, verplaats het dan. Doe dit niet door eraan te trekken maar rol de attractie weer op.

#### **Stap 2:**

U zorgt voor een schone en egale ondergrond. Bij voorkeur een zachte ondergrond zoals gras. Staat de attractie op een harde ondergrond zoals bijv. steen dan bent u VERPLICHT om rond de attractie val-dempend materiaal zoals rubberen valtegels te plaatsen (ook die verhuuren wij). Leg het kussen aan de achterkant van de plaats waar u het hebben wil en rol het kussen af. Dringend advies leg altijd bij inloop en uitloop val dempend materiaal zoals rubber tegels.

#### **Stap 3:**

Klap het kussen open en maak alle gaten dicht op 1 na. Dit gat is de lange slurf waar de blower (luchtpomp) aan moet komen.

#### **Stap 4:**

Sluit de luchtpomp(en) aan de luchtinlaatpijp. Zorg dat de slurf niet gedraaid zit. De luchtpomp moet elektrisch beveiligd zijn en voldoen aan de richtlijn Machines (eventueel zonder aan-uitschakelaar). Onze blowers voldoen aan deze richtlijn. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden (dus goed vastmaken met bijgeleverde spanband). De luchtpomp moet op minimaal 1.8 meter afstand van het speeltoestel geplaatst worden, niet in een loopruimte en buiten bereik van derden. Zorg ervoor dat de motor (luchtpomp) vrij staat zodat deze lucht aan kan zuigen.

#### **Stap 5:**

Rol de haspel of verlengkabel volledig uit en sluit de blower aan. Gebruik een zo kort mogelijke haspel of verlengkabel en bij voorkeur met een kerndikte van 2,5 mm. Bij grote afstanden (meer dan

40 meter kabel en/of een te dunne verlengkabel) kan de blower/ luchtpomp thermisch uitvallen en er schade aan de blower komen. (Wij verhuren haspels en verlengkabels)

**Let op: Rol de haspel altijd helemaal af.**

Zorg er ook voor dat het luchtkussen op een vrije stroom groep 16 Ampère zit en in een stopcontact met randaarde, zodat deze voldoende stroom krijgt. De motor/luchtpomp moet continu blijven draaien.

Het speeltoestel is klaar om opgeblazen te worden. Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op het speeltoestel bevinden.

Inspecteer of het speeltoestel in orde is. Een beetje luchtverlies uit de naden is normaal. Let erop dat alle luchttuitlaten dicht gemaakt zijn en dat het speeltoestel niet gescheurd is.

Het toestel moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.

**Stap 6:**

Veranker het speeltoestel, nadat deze volledig is opgeblazen, met behulp van de verankeringsringen/banden om kantelen/omwaaien te voorkomen. De verankeringslijnen moeten goed zichtbaar zijn en niet in looproutes worden geplaatst. Plaats de ankers schuin tegen de belasting richting in en niet meer dan 25 mm boven de grond laten uitsteken.

**Stap 7:**

De toezichthouders die u heeft aangesteld en voorzien zijn van het hesje TOEZICHT HOUDER (minimaal 18 jaar) geven nu het sein dat de attractie in gebruik genomen mag worden.

**Stap 8:**

De toezichthouders zorgen ervoor dat iedereen:

- Zijn/haar schoenen uit heeft
- Geen scherpe voorwerpen op/of aan zijn kleding heeft.
- Het kussen niet betreden wordt met snoep/drank/eten/o.i.d.

Waar moet de toezichthouder specifiek op dient te letten:

- Dat de attractie wordt gebruikt waar deze voor is gemaakt een hindernis/ obstakelbaan GEEN SPRING- Of LUCHT- OF SPEELKUSSEN.
- Er mag niet op de randen van het kussen geklommen of gehangen worden.
- Het kussen mag niet met schoenen, snoep, drank e.d. betreden worden.
- Deelnemers dienen zich te ontdoen van scherpe en/of uitstekende voorwerpen zoals sleutelhangers, brillen, beugels e.d.
- Deze attractie is geschikt voor 2 pers. per keer.
- Houd altijd toezicht op de attractie tijdens het gebruik. De toezichthouders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Wij leveren 2 vestjes met de tekst TOEZICHT HOUDER zodat duidelijk is wie het toezicht op de attractie verzorgd. Meerdere hesjes worden tegen een geringe vergoeding verhuurd. Het luchtkussen mag dus NOOIT zonder toezicht of onbeheerd achtergelaten worden.
- Let op huisdieren, voornamelijk honden en katten. Deze kunnen agressief reageren en schade aanbrengen aan het kussen.

- Uiteraard neemt te toezichthouder van de attractie zijn taak serieus, rookt niet, gebruikt geen alcohol en/of voorgeestverruimende middelen.

**Gebruik van deze attractie in combinatie met alcohol en/of drugs kan zeer onveilige situaties veroorzaken, en is daarom ten strengste verboden**

Door het opvolgen van deze regels hebben de kinderen enorm veel spring plezier en worden ongelukken voorkomen.

### Wind en onweer

Bij windkracht 5 en onweer **MOET** de attractie buiten gebruik genomen worden en laat u het kussen leeglopen en gaat het opruimen. Het is dan niet meer veilig!

U kunt de verschillende windkrachten als volgt herkennen:

Windkracht 1 zwak rook stijgt recht of bijna recht op

Windkracht 3 matig stof waait op

Windkracht 5 vrij krachtig opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers waaien om!

Windkracht 6 krachtig Paraplu's met moeite vast te houden.

**Bij onweer dient u direct de attractie buiten gebruik te nemen en op te ruimen.**

### Afbouwen ook dat hoort erbij.

Er kan pas begonnen worden met afbouwen wanneer er zich **geen personen** meer op het speeltoestel bevinden

#### **Stap 1:**

Maak de verankering los, schakel de luchtpomp uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp

#### **Stap 2:**

Open alle luchtuitlaten. Het speeltoestel verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met het opvouwen/oprollen als bijna alle lucht uit het speeltoestel is. Vouw en rol altijd in de richtlijn van een luchtuitlaat

#### **Stap 3:**

Vouw de zijkanen en alle andere uitstekende delen een voor een naar binnen, zodat alleen het grondvlak overblijft. Vervolgens vouwt u A over B. Daarna vouwt u C over het al opgevouwen deel A en B. Zie hiervoor bijgevoegde tekening. Mocht u een groot kussen hebben doet u hetzelfde maar dan in 4 delen (A, B, C, D). Begin aan de voorkant met rollen richting de luchtuitgang en leg voordat u klaar bent met rollen de spanband deels onder het kussen.

Tip: laat iemand op het kussen lopen, nadat deze buiten gebruik is genomen en al gevouwen is, om de lucht eruit te persen.

**LET OP; NOOIT het kussen zonder blower/luchtpomp open laten liggen. Bij regen komt er zo enorm veel water in het kussen dat het zeer moeilijk is op te rollen. Ook moet het lang drogen. De extra werkzaamheden zullen wij berekenen en bedragen minimaal € 100,- maar kunnen oplopen tot een veelvoud daarvan.**

A	B	C
---	---	---

A	B	C	D
---	---	---	---

## **Storingen luchtkussen/ springkussen.**

### **Luchtkussen loopt leeg.**

Controleer of de blower (luchtpomp) nog aanstaat.

### **Blower (luchtpomp) staat aan, maar het kussen loopt nog steeds leeg**

Controleer of alle luchtsluizen dicht zijn en het inblaas stuk van blower (luchtpomp) niet gedraaid zit. Indien dat ook niet het geval is dient u contact op te nemen via 076-5419000.

### **De blower (luchtpomp) valt uit.**

- Is er een stop gesprongen? Ja, deze vervangen.
- Is de haspel volledig uitgerold? Indien dat niet het geval is kan de haspel oververhitten en uitslaan.
- Is de verlengkabel dik genoeg?
- Is de verlengkabel/haspel te lang?

### **De blower stopt en stroom aanvoer is goed**

U heeft dan mogelijk een te dunne of te lange verlengsnoer gebruikt de blower heeft hierdoor te weinig stroom ontvangen en is thermisch uitgevallen. Mogelijk na een aantal minuten/uren gaat hij het weer doen. Soms is deze blijvend beschadigd en is helaas het springplezier voorbij.

### **De stop springt als ik de blower aansluit.**

Mogelijk hebt u meerdere attracties welke blowers o.i.d. gebruiken en alles te gelijk aangezet. Dus piekspanning. Sluit de blowers /apparatuur 1 voor 1 aan. Zorg ervoor dat u de totale groep niet belast boven 16A. Een luchtkussen blower verbruikt 2200 watt stroom.

### **Een naad van het luchtkussen gaat open maar er is nog geen gat.**

Neem direct tel. op met 076-5419000 en vraag advies. De naden van onze luchtkussens zijn niet enkele gestikt maar meestal 4 x Soms volstaat het om plakband te plakken soms moet er een kussen omgewisseld worden.

### **Het gat regenen wat nu?**

Luchtpomp (blower) moet aanblijven zodat het water niet in het luchtkussen kan dringen. Er verschijnen talloze luchtbelletjes in de naden. Daardoor komt lucht zodat er geen vocht in het luchtkussen komt. Als de regen is gestopt springvlak droog dweilen en de kinderen kunnen weer springen. Hou tijdens de bui de windkracht in de gaten evenals de stroomtoevoer richting de blower. Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers/verlengkabels/haspels kan komen. De blower kan tegen een milde regenbui, maar bij heftige regenval dient u het kussen direct af te bouwen.