



Gebruiksaanwijzing Das speld / headset draadloos

Gebruik:

Plaats de ontvanger bij de geluidsinstallatie waarop hij aangesloten dient te worden. Sluit een van de bijgeleverde audiokabels aan op deze installatie en de netvoeding op het stroomnet. Schakel de POWER van de ontvanger in. De ontvanger zal nu een kanaal gaan zoeken waarop signalen worden uitgezonden.

Plaats de headset- of dasspeldmicrofoon en schakel nu de zender in, controleer of de ontvanger geluidssignalen opvangt. Regel vervolgens het volume af op de geluidsinstallatie.

Met de knop MUTE op de zender wordt het geluid onderdrukt. Dit kan tijdens gebruik handig zijn om ruis en bijgeluiden weg te drukken. De ON/OFF-schakelaar kan hierbij hinderlijke tikken opleveren bij het schakelen.