



Gebruiksaanwijzing Geluid set 2 x 200 watt

Gebruiksaanwijzing:

Plaats de speakers en de spraak set, bevestig beide Multi kabels aan speakers (IN en POWER) en achterzijde van de spraak set (LINKS UIT / RECHTS UIT). Sluit microfoons aan op MIC1 en MIC2 (optioneel zijn MIC3 en MIC4). Eventueel extra apparaten zijn aan te sluiten op LINE5 en LINE6. Als laatste kan de spraak set worden aangesloten op netstroom.

Schakel de spraak set in met de knop uiterst rechts (POWER), bepaal het uitgangsvolume met de volumeregeling op de beide speakers en de knoppen LEFT A en LEFT B. Stel het volume (en eventueel de balansregeling) per kanaal in (1 t/m 6) en zorg ervoor dat de kleine schakelaars in de juiste stand (blijven) staan (ingedrukt = MIC, uit = LINE).

Op kanaal 1 zit een talkover-functie waarmee het geluid van andere kanalen onderdrukt kan worden als er gesproken wordt via een microfoon die op kanaal 1 is aangesloten. Deze functie is in- en uit te schakelen en de gevoeligheid kan ingesteld worden.